## **ÖreamLNK**®

深圳市骏晔科技有限公司

# NB门磁后台操作说明

SMART LIFE 新一代智慧解决方案



## 平台+电话+短信 实时报警

### 电脑端+手机端APP+微信小程序









## 疫情期间 居家隔离 远程报警 门窗被打开,立即报警,一目了然



## **ÖreamLNK**®

# PC端 电脑操作



### **DreamLNK**<sup>®</sup>

- 1、用户需提供以下信息:用户名称、手机号码,用于开通平台账号。
- 2、开通成功后,电脑端用浏览器打开网址 https://www.nbiotyun.com/#/login 输入手机号码和密码,点击"登录"即可。

	智慧物联网云平台	
	登录账号 8 请输入手机号码	
	登录密码 合 请输入账号密码 Ø 忘记密码	
	登录	
全屏地图	テポート     テポート       手切APP     近程报警	展級管理



#### 3、登录成功后,自动进入"智慧物联网平台"主页面,点击右上角"进入管理平台"。





#### 4、"进入管理平台"后,点击左侧设备管理—设备列表—新增。





5、点击新增后,会跳出IMEI框,填写包装盒或者门磁侧面标签上的IMEI编码,点击确定即可。

智慧物联网云平台	ご 管理首页 设备列表 ×					ଜ	ф @	3
激励単位           ・ 測试単位1(系统管理员)	高級搜索 > 記論入IMEI	▲ 烟雨 时新	×			● 新增	更多操作	~
	序号 二维码 IMEI(查看详证	* IME  86	-	安装点位	模式 批	<u>۶</u>	最近事件时间	
	共0条 15条质 ~ < 1 >	1						
▲ 管理首页			确定					
道 报警管理 イ								
■ 安装管理 ×								
③ 权限管理 ~								
✿ 系统设置 ~								
Copyright@ Smart Fire Cloud Platform								



#### 6、如需批量导入IMEI编码,点击更多操作——批量导入。

1	習慧物联网云平台	U	管理首页	报警记录 ×	工单处理 ×	设备列表 ×	建筑物管理	×			$\hat{\omega}$	?	Q (
b	<ul><li> 溯試単位 </li><li>  ・ 測试単位1(系統管理员)</li></ul>	高级搜	寮 ∽ ā輸入IMI	E	◆捜索	刷新						❶新增	更多操作
~	设备总数		序号 二维码	IMEI(查看详情)	状态	类型-型号	注册日期	所属单位	安装点位	ŧ	修改设备	1	删除设备
								暂无数据			设备过户	*	批量导入
Ē	今日报警/故障 0/0	# 0.57	11 AT E	1	***						1. 导出设备	Ė	事件记录
		共り余	15余/贝 🗸		剧任 1 贝					l	故障记录	E	设备日志
ŧ.	管理首页									5	3 打印编码	*	设为个人模式
	招 <u>教</u> 管理 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~										6 设为上柱限1	<b>9</b>	状态复位
-	<b>波</b> 響自理												
8	设备管理 ^												
	设备列表												
Ba	安装管理												
¢	统计分析												
8	权限管理 ~												
٥	系统设置												
Ø	资费管理 ~												



选择文件

7、批量购买产品后, 骏晔工作人员会发送Excel文件给您, 将Excel文件保存于电脑, 点击选择文件——找到Excel文件打开——导入即可。



点击Excel表格

本文件内填写的账号与地址等均为演示内容,请您根据您的需求填写正确信息。

选择表格后,导入

### **DreamLNK**®

#### 8、安装管理—建筑物管理——新增。

智慧物联网云至	平台	正 管理首页 设备列表 ×	$\hat{\omega}$	ଡ ¢ ⊚
測试单位           • 测试单位1(系统管	管理员)	商級搜索 ~ 谚输入IMEI ◆ 提索 刷新	-	新増 更多操作 ~
₩ 设备总数		序号         二维码         IMEI(查看详情)         状态         类型-型号         注册日期         所属单位         安装点位         模式	批次	最近事件时间
一 今日报警/故障	0/0	智无数据		
<ul> <li>报警管理</li> </ul>		共0条 15条页 ~ 《 1 》 前往 1 页		
<b>留</b> 设备管理				
■■ 安装管理				
建筑物管理 🔶 楼层管理				
安装点管理				
接警联系人				
安检记录				
统计分析				
• 权限管理				
Copyright@ Smart Fire Cloud	l Platform			





9、新增建筑物——根据需求填写正确的信息即可。

* 地图标记	精确选择	
*建筑物名称	请输入建筑物名称	
* 详细地址	请输入详细地址,(如:路名和门牌号)	
新增楼层数	- 1 + 0	
* 归属单位	请选择单位	
*主要联系人	清选择主要联系人 × 0 +	
其他联系人	请选择其他联系人	~



10、地图标记——点击精准选择——填写您需要新增建筑物的详情地址,地图上会同步显示位置,点击确定即可。





11、按照要求依次填写,选择新增楼层数——选择归属单位——点击 🔵 添加联系人——点击确认即可。





深圳市骏晔科技有限公司

#### 12、点击楼层管理——新增。





#### 13、选择建筑物——填写楼层——确定。





#### 14、点击安装点管理——新增。





#### 15、绑定安装点:填写IMEI编码——选择安装的单位——建筑物——楼层——填写安装点——确定即可。

安装点	ſ		and were .			v		
维码	安装点名	绑定安装点				~	关联数	被关联数
	603	* IMEI	8631				0	
~ <	1		(深圳市骏晔科技有限公司)					
		* 安装至单位	深圳市骏跸科技有限公司	选择				
		* 安装至建筑物	华美居商务中心-CBD	+	0 +			
		* 安装至楼层	6					
		* 安装点	603大门		8	1		
					_			
					取消	确定		



深圳市骏晔科技有限公司

#### 16、报警联系人——新增。





#### 17、选择归属单位——根据需求填写正确的信息即可。

序号	姓名	新增联条人		×	箱	电话
		*归属单位	请选择单位			
			」			
30条/页 💚	< 1 >	* 姓名	请输入姓名			
			请输入姓名			
		*接警号码	请输入手机号			
			请您确保填写的接警号码真实有效,填入未经授权使用的号码带来 的法律责任需自行承担			
		通知方式	☑ 电话			
		头衔	请输入头衔			
		邮箱	请输入邮箱			
				商会		
				990.CE		



18、选择归属单位——根据需求填写正确的信息即可。

<b>6</b> 0	44-67		新增联系人		×	28	da 3=53
19-5	XIA			[]		19	чынал
			*归属单位	请选择单位			
30条/页 🗸	< 1	>	*姓名	请输入姓名			
				清输入姓名			
			*接警号码	请输入手机号			
				请您确保填写的接警号码真实有效,填入未经授权使用的号码带来 的法律责任需自行承担			
			通知方式	<ul><li>☑ 电话</li><li>☑ 短信</li></ul>			
			头衔	请输入头衔			
			邮箱	请输入邮箱			
					備定		

## **Ъ**reamLNK<sup>®</sup>

## 手机操作 APP或小程序





- 1、打开微信,扫一扫——APP二维码;或者应用商城直接搜索:消防物联网云平台。
- 2、点击右上角——选择浏览器打开——下载APP并完成安装。







3、直接打开APP——输入手机号码和密码——登陆即可 (同步PC端账号)。





### **ÖreamLNK**<sup>®</sup>

#### 4、移动端各版面说明:

1	消防物联网 (工程)	• 0
报警器	🖉 设备总数: 6 🛛 🧥	故障数: 3
	智能报警 问 远程紧急报 》 武程系 () () () () () () () () () () () () ()	随时随地 2警 () (1.1.1.1) (1.1.1.1) (1.1.1.1)
3	4	6
安装管理	设备列表	紧急报警
1	×	<b>E</b>
报警记录	故障申报	产品手册
最新报警记录	9	查看全部 >
	今日暂无设备报警 ▲	

- 1. 设备类型、对应总数、故障数统计;
- 2. banner图,展示最新工作进展文章及图片图片点击 可跳转至文章页面;
- 3. 建筑物、楼层、安装点管理可在此进行增删改操作;
- 4. 设备列表 已绑定、未绑定 设备统计;
- 5. 对对应建筑物进行紧急报警;
- 6. 当前单位设备下所有报警信息记录;
- 7. 可对设备进行故障申报;
- 8. 产品手册,用于文章内容宣传;
- 9. 当日最新报警记录。



5、点击**安装管理**——新增建筑物——按照提示填写信息。





* 地图标识:       点击选择         * 建筑物名称:       建筑物名称:         * 详细地址:       请输入详细地址(如:路名和门牌号)         新增楼层数:          * 主要联系人:       点击选择 ;         其他联系人:       点击选择 ;	<	新建建筑物
* 建筑物名称: 建筑物名称: 建筑物名称: 建筑物名称: * 详细地址: 请输入详细地址(如:路名和门牌号 新增楼层数: * 主要联系人: 点击选择 : 点击选择 : 其他联系人: 点击选择 :	* 地图标识:	点击选择 ン
* 详细地址: 请输入详细地址(如: 路名和门牌号 新增楼层数: * 主要联系人: 点击选择 : 其他联系人: 点击选择 ;	* 建筑物名称:	建筑物名称
新增楼层数: * 主要联系人: 点击选择 〕 其他联系人: 点击选择 〕	* 详细地址:	请输入详细地址(如:路名和门牌号
* <b>主要联系人:</b> 点击选择 〕 	新增楼层数:	
其他联系人: 点击选择 2	* 主要联系人:	点击选择 >
	其他联系人:	点击选择 >



6、地图标识——填写需要设置的地址——填写楼层 主要联系人——添加姓名——接警号码——打开电话通知和短信通知按钮。







7、紧急报警说明:该功能可以对整栋建筑物进行所有设备报警通知(谨慎操作!) 点击后,将会短信、电话发送给当前建筑物绑定的设备报警通知,弹窗随机一个设备进行弹窗!

<	建筑物管理		
Q 请	输入建筑物名称或地址		
	深圳市骏晔科技有限公司 2021-01-19 17:57:32		· · · ·
所属	单 位	测试单位	
详细	地址 新安街道华美居商务中 人数量·1 路 设备总数·0	P心a区c座	郑重提示
	★ 接警人设置	<b>《急报警</b>	您确定
			大: 正在发生警情并通知接警联系人吗?
			我确定!
			虚报警情需承担相应的法律责任
			(本报警与设备无关)
			ノ 2020-09-09 12:10:05 単 位  资表代作

### **DreamLNK**<sup>®</sup>

8、点击**设备列表**——可自动同步PC端已绑定设备信息; 如需新增IMEI编码——点击 🛨 —— 按照提示填写信息 ——IMEI编码可手动输入数字或点击 🕂 扫一扫包装盒或者门磁侧面标签上的IMEI编码。

智能报警 随时随地 定程紧急报警   2555   2555   2555   2555   2655	<ul> <li>く 设备列表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	✓ 绑定安装点 * IMEI 请输入设备IME  * 安装至建筑物 点击选择
<del>2</del> 安装管理 <del>2</del> 安装管理 <del>2</del> 金列表 <del>2</del> 金列表 <del>1</del> 世国模式 <del>1</del> 世国模式 <del>1</del> 世国 <del>1</del> 世	85 85 85 85 85 85	* 安装至楼层     点击选择       * 安装点名称     请输入安装点名称
报警记录 故障申报 产品手册 最新报警记录 查看全部 > 6 6 6 7		

#### 深圳市骏晔科技有限公司

### **DreamLNK**<sup>®</sup>

9、布防设定与撤防设定: 新增布防时段——输入时段后,保存即可。

已绑定 未绑定 ¥ 🕀 华 磁 工程 楼 71 ♥宝3 **飢**深坊 门磁状态 最近报警 信号 2020-09-15 18:18:12 关闭 (中)10 磁 工程 西 • 最近报警 门磁状态 信号强度 2020-07-07 10:20:27 打开 (中)18

く 设备详情			
详情信息	查看故障		
电池电压	3.6V		
IMEI	86		
IMSI			
ICCID			
门磁操作	<b>布防</b> 撤防		
布防状态	全天布陀		
④ 新	增定时布防时段		
关联设备	2个 >		

定时布防       建在下方论量布防时间段,设置后将对以下时间段进行布防,不论量区间则为全元和方式。(时间看为交叉重要)       定时布防     删除       开始时间     13:55       结束时间     23:59       ④ 新増定时布防时段	_		
操在下方公室布防时间段,设置后将对以下时间段进行布防,不论重区间的增全 无形成。(时间有效交叉重复) 一位时间 13:55 一位前回 23:59 ④新增定时布防时段	<	定时布防	
定时布防 所始时间 13:55 年末时间 23:59 ④新增定时布防时段	请在下方设置布防时 天布防。(时间请勿	1间段,设置后将对以下时间段进行布防,不设置区间则为全 17交叉重复)	
开始时间 13:55 结束时间 23:59 ④新增定时布防时段	定时布防	删除	
结束时间 23:59 ④新增定时布防时段 保存	开始时间	13:55	
④ 新增定时布防时段	结束时间	23:59	
保存		<ul> <li>新增定时布防时段</li> </ul>	
		保存	



10、接警联系人管理——我的——接警联系人——新增联系人——按照提示填写信息后点击保存。









11、如需新增下属单位,点击单位管理——新增单位——按照提示填写信息后点击保存。





•	
<b>〈</b>	<b>/</b> 増单位
* 单位名称	测试
* 单位属性	平台管理员〉
*显示顺序	0
	保存

### **DreamLNK**<sup>®</sup>

微信小程序

- 1、打开微信扫一扫二维码;或者微信直接搜索:消防物联网云平台。
- 2、输入手机号码和密码—登陆即可 (同步PC端账号)。
- 3、使用方法按照APP操作即可。





### 乐享智能生活 科技丰富世界