

## 对拷遥控器选配和操作说明

### 产品介绍

对拷型遥控器具有拷贝功能，可以拷贝任意一款固定码遥控器。



### 基本参数

产品名称：拷贝型遥控器      产品型号：R-B05-C  
 产品尺寸：16x16x68mm      频率可选：433/315MHz  
 电池规格：27A/12V      工作距离：<50米  
 适用芯片：所有固定码芯片  
 产品标配：遥控器（含电池）、钥匙扣  
 适用范围：各类卷帘门伸缩门车库门道闸等

### 操作视频

请微信/QQ扫描以下二维码观看拷贝遥控器使用视频。



微信/QQ扫一扫  
 了解更多智能产品请登录  
[www.dreamlnk.com](http://www.dreamlnk.com)

### 操作说明

1、清码：  
 同时按住新遥控器 ▲开门键与 ▼关门键保持三秒左右，新遥控器指示灯快闪即完成清码。（旧遥控器无需清码操作）

2、一键拷贝  
 旧遥控器在左边，新遥控器在右边两个靠在一起，同时按第四个键保持不放，直到新遥控器红灯闪烁后。即完成一键拷贝。

一键拷贝示意图



左边：旧遥控器

右边：新遥控器

3、单独键拷贝：  
 旧遥控器在左边，新遥控器在右边，两个遥控器靠在一起，同时按 ▲开门键保持不放，直到新遥控器红灯闪烁后完成该键的拷贝；其它三键重复上述步骤。

单键拷贝示意图



左边：旧遥控器

右边：新遥控器

\*注意一键拷贝兼容大部分遥控器。如果一键拷贝后不能使用，或者键位不对，请先清码，清码后用单独键拷贝方式重新操作。

### 选型步骤

| 频率   | 433    | 430    | 418    | 390    | 350         | 315    | 310    |
|------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|
| 芯片型号 | PT2260 | PT2262 | PT2264 | PT2240 | SC2260      | SC2262 | CS5211 |
|      | HX2260 | HX2262 | HS2262 | EV1527 | HS1527      | HS2260 | FP527  |
|      | HX1527 | SMC918 | AX5026 | SMC926 | 滚动码或隐藏码的不适用 |        |        |

购买拷贝型遥控器要满足以下三个条件：

- 1: 首先确定旧遥控器可以正常使用；
- 2: 确定旧遥控器的晶振频率——晶振决定购买型号；
- 3: 确定旧遥控器的芯片型号——芯片决定能否配对。

### 注意事项

- 1、购买前确保遥控器可正常使用，确定晶振频率和芯片型号；
- 2、对拷遥控只能拷固定码，不能拷贝隐形码，滚动码遥控器（如HCS201/HCS301）；
- 3、在使用新对拷遥控器来拷贝前，请务必要把新遥控器进行清码操作；
- 4、操作时避免干扰，远离一切带电子信号的物体，例如手机、路由器、无线锚等无线发射类产品；
- 5、确保旧遥控器电量充足，将旧遥控器和新对拷遥控器放在一起，在拷贝过程中可能会受到信号干扰，可以尝试多个角度，例如：并排、顶部对顶部、背部贴背部等。

使用产品前请仔细阅读产品说明书

服务热线：0755-29369047（工作日10:00~18:00）

服务网址：[www.dreamlnk.com](http://www.dreamlnk.com)

制造商：深圳市骏晖科技有限公司

地址：广东省深圳市宝安区新湖路华美居商务中心A区C座